


Woodworking Area

Mentors [virii](#) & [orimpe](#)

Equipment

Scrollsaw

Machine	Proxxon 2-speed scroll saw
Image	
Description	For small fine wood/aluminium/styrofoam work
Briefing	virii



Wear safety glasses!
Watch your fingers!
You should always have control over your working material!
This is a saw, it doesn't think for you!
Use only after you been briefed!

Aarbechtsmodi



Aarbechtsplak neigen

1. Lassschrauben.
2. De gewënschten Neigungsgrad astellen.
3. Festschrauben.



Seeblieder wiesselen

Wichtig. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.



Seeblieder ouni Splënt **mussen festgeschrauft** ginn.
Déi mat Splënt **däerfen net festgeschrauft** ginn!

Seeblat mat Splënt

Uewen lassschrauben	<input type="checkbox"/>
Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen	<input type="checkbox"/>
Seeblat fir d'éischt ënnen aklemmen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!	<input type="checkbox"/>
Dann d'Seeblat uewen akropen	<input type="checkbox"/>
Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiw	<input type="checkbox"/>
Dekupéiersee ass asazbereet.	<input type="checkbox"/>

Seeblat ouni Splënt

Uewen lassschrauben	<input type="checkbox"/>
Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen	<input type="checkbox"/>
Seeblat fir d'éischt ënnen festschrauben. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!	<input type="checkbox"/>
Dës Seeblieder müssen festgeschrauft ginn!!!	<input type="checkbox"/>
Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiw!	<input type="checkbox"/>
Dekupéiersee ass asazbereet.	<input type="checkbox"/>

From: <https://wiki.c3l.lu/> - Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Permanent link: <https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=chaosstuff:infrastructure:woodworking&rev=1542144919>

Last update: 2018/11/13 22:35

