

# Holzatelier

Mentoren [virii](#) & [orimpe](#)

## Maschinen

### Dekupéiersee

<b>Maschinn</b>	<a href="#">Proxxon 2 Gang Dekupéiersee</a>
<b>Photo</b>	
<b>Beschreibung</b>	Fir kleng fein Holz/Alu/Styropor Aarbechten
<b>Aweiser</b>	<a href="#">virii</a>

- Schutzbrëll undoen!
- Op d'Fanger oppassen!
- Material wat geseet soll ginn muss een ëmmer fest am Grëff hunn!\
- Dat ass eng See an denkt net fir dech mat!
- Keng Bedéngung ouni Aweisung!

### Aarbechtsmodi



## Aarbechtsplak neigen

1. Lassschrauben.
2. De gewönschten Neigungsgrad astellen.
3. Festschrauben.



## Seeblieder wiesselen

Wichtig. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.

- Seeblieder ouni Splënt **mussen festgeschrauft** ginn.
- Déi mat Splënt **däerfen net festgeschrauft** ginn!

## Seeblat mat Splënt

**Uewen lassschrauwen**



**Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen**



**Seeblat fir d'éischt ënnen aklemmen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!**



**Dann d'Seeblatt uewen akropen**



**Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiwien!**



**Dekupéiersee ass asazbereet.**



**Seeblatt ouni Splënt**

**Uewen lassschrauben**



**Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen**



**Seeblat fir d'éischt ënnen festschrauben. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!**



**Dës Seeblieder müssen festgeschraubt ginn!**



**Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiw!**



**Dekupéiersee ass asazbereet.**



From:

<https://wiki.c3l.lu/> - Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Permanent link:

<https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=lb:chaosstuff:infrastructure:woodworking>

Last update: **2022/03/03 23:11**

