


Holzatelier

Mentoren [virii](#) & [orimpe](#)

Maschinen

Dekupéiersee

Maschinn	Proxxon 2 Gang Dekupéiersee
Photo	
Beschreibung	Fir kleng fein Holz/Alu/Styropor Aarbechten
Aweiser	virii



Schutzbrëll undoen!
Op d'Fanger oppassen!
Material wat geseet soll ginn muss een ëmmer fest am Grëff hunn!
Dat ass eng See an denkt net fir dech mat!
Keng Bedéngung ouni Aweisung!

Aarbechtsmodi



Aarbechtsplak neigen

1. Lassschrauben.
2. De gewënschten Neigungsgrad astellen.
3. Festschrauben.



Seeblieder wiesselen

Wichtig. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.



Seeblieder ouni Splënt **mussen festgeschrauft** ginn.
Déi mat Splënt **däerfen net festgeschrauft** ginn!

Seeblat mat Splënt

Uewen lassschrauwen	<input type="checkbox"/>
Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen	<input type="checkbox"/>
Seeblat fir d'éischt ënnen aklemmen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!	<input type="checkbox"/>
Dann d'Seeblat uewen akropen	<input type="checkbox"/>
Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiwen	<input type="checkbox"/>
Dekupéiersee ass asazbereet.	<input type="checkbox"/>

Seeblat ouni Splënt

Uewen lassschrauwen	<input type="checkbox"/>
Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen	<input type="checkbox"/>
Seeblat fir d'éischt ënnen festschrauwen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!	<input type="checkbox"/>
Dës Seeblieder mussen festgeschrauft ginn!!!	<input type="checkbox"/>
Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiwen!	<input type="checkbox"/>
Dekupéiersee ass asazbereet.	<input type="checkbox"/>

From: <https://wiki.c3l.lu/> - Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Permanent link: <https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=lb:chaosstuff:infrastructure:woodworking&rev=1633289557>

Last update: 2021/10/03 21:32

