

Holzatelier

Mentoren [virii](#) & [orimpe](#)

Maschinen

Dekupéiersee

Maschinn	Proxxon 2 Gang Dekupéiersee
Photo	
Beschreibung	Fir kleng fein Holz/Alu/Styropor Aarbechten
Aweiser	virii

- Schutzbrëll undoen!
- Op d'Fanger oppassen!
- Material wat geseet soll ginn muss een ëmmer fest am Grëff hunn!\
- Dat ass eng See an denkt net fir dech mat!
- Keng Bedéngung ouni Aweisung!

Aarbechtsmodi



Aarbeitsplak neigen

1. Lassschrauben.
2. De gewünschten Neigungsgrad astellen.
3. Festschrauben.



Seeblieder wiesselen

Wichtig. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.

<callout type="warning" icon="true">

- Seeblieder ouni Splënt **mussen festgeschrauft** ginn.
- Déi mat Splënt **däerfen net festgeschrauft** ginn!

</note>

Seeblat mat Splënt

Uewen lassschrauwen



Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen



Seeblat fir d'éischt énnen aklemmen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!



Dann d'Seeblatt uewen akropen



Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiwien!



Dekupéiersee ass asazbereet.



Seeblatt ouni Splënt

Uewen lassschrauben



Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen



Seeblat fir d'éischt énnen festschrauben. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!



Dës Seeblieder mussen festgeschrauft ginn!



Uewen erëm alles festdréinen. Net iwverdreiwen!



Dekupéiersee ass asazbereet.



From:

<https://wiki.c3l.lu/> - Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Permanent link:

<https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=lb:chaosstuff:infrastructure:woodworking&rev=1646345365>

Last update: 2022/03/03 23:09

